BRAND	CODE
AIWA	002
ALPINE	021
APEX DIGITAL	051
	046
ARCAM	015
CYBERHOME	020
DAEWOO	020
DENON	026
	041
FUNAI	008
GE	030
	031
GOLDSTAR	035
	039
GO VIDEO	001
HARMAN KARDON	043
HITACHI	023
HITEKER	046
JVC	038
KENWOOD	016
KLH	010
LG	035
	039
MAGNAVOX	054
	037
MARANTZ	053
	042
MCINTOSH	017
MEMOREX	007
MITSUBISHI	027
MYRYAD	024
NAD	047
	039
NAKAMICHI	025
ONKYO	040
OPTIMUS	029
PANASONIC	028
	006
	026
PHILIPS	053
	037
	014
	042
PIONEER	055
	022
	029
PROCEED	045
PROSCAN	030
	031
RCA	030
	031
SAMSUNG	036
	048
	001
SANSUI	005
SANYO	004
SHARP	052

BRAND	CODE
SONY	032
	018
	003
SYLVANIA	008
SYMPHONIC	008
TATUNG	024
TECHINICS	028
THETA DIGITAL	029
TOSHIBA	033
	044
	019
	005
VENTURER	009
YAMAHA	049
	026
ZENITH	039
	026
	035
	039